パソコンとUSBで接続する

付属のPC接続用microUSBケーブル（SHDDL1）を利用してパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます（データ転送中は、電波OFFモードとなることがあります）。

パソコン用ソフトウェアをインストールする

専用のパソコン用ソフトウェア（MediaJet）をインストールすると、本機の音楽や静止画、動画などのデータをパソコンと共有（同期）することができます。

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



②

インストール



MediaJetがインストールされます。

・以降は、本機およびパソコンの画面の指示に従って操作してください。

本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする（カードリーダーモード）

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

②

USBストレージをONにする → OK

パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。

・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータスバーをタップしたあと、 USB接続 をタップしてください。
・マウント中は、電波OFFモードとなります。
・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、 USBストレージをOFFにする をタップします。
・マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除してから再度操作してください。

本機のSDカードとパソコンの間で音楽／画像をやりとりする

パソコンに、「MediaJet」が必要です。あらかじめインストールしておいてください。

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

②

USBストレージをONにする ➔ OK

本機とパソコンが接続されます（電波OFFモードとなります）。

・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータスバーをタップしたあと、 USB接続 をタップしてください。

③

パソコンのMediaJetを起動 ➔ パソコンの操作で本機とデータをやりとり

データがやりとりされます。

・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、 USBストレージをOFFにする をタップします。

パソコンから音楽／画像を転送する（MTPモード）

パソコンに、「Windows Media Player 11／12」が必要です。

・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。

①

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

②

ステータスバーをタップ

通知パネルが表示されます。

③

USB接続モードを切り替える

④

MTPモード ➔ はい

⑤

パソコンのWindows Media Player 11／12を起動 ➔ 同期リストを作成後、同期を実行

ファイルが転送されます。

ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付けたSDカードに転送して再生できます。

・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモードで接続してください。
・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。
・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV／SD-Video」で行います。
・対応機種については、シャープDVD／BDサポートステーション (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html)を参照してください。